

マニュアル補足情報

ファームウェアのバージョンアップに伴い、ADSL ランプのはたらきと設定画面が変更されました。変更内容は本紙にて説明しますので、マニュアルと併せて必ずお読みください。

ADSL ランプの変更

ADSL ランプのはたらきが以下のように変更されました。セットアップガイド 23 ページの表記は以下のものに読み替えてください。

点灯（緑）：ADSL 回線とのリンク確立時

点滅（緑）：起動中（電源を ON にしてから 20 秒程度）あるいは ADSL 回線とのリンク処理中
ADSL 回線を接続している場合、起動後に ADSL 回線とのリンク処理を行います。そのため、電源を ON にしてから 1 分程度点滅することがあります。

消灯：ADSL 回線未接続、あるいは ADSL 回線異常

設定画面の変更

設定画面の [機器診断] - [本体情報] の画面が変更されました。表示される内容は以下を参照してください。



- ・塗りつぶしのある項目は、ファームウェアのバージョンアップに伴い追加された項目です。
- ・接続方法によっては表示されない項目もあります。
- ・詳しくは、画面内のヘルプを参照してください。ヘルプを表示させるには項目の隣にある [?] をクリックしてください。

製品名		製品名とファームウェアバージョンを表示します。
エーステーション名		AirStationにつけた名前（ニックネーム）を表示します。
無線部 ファームウェア		無線カードのファームウェア名とバージョンを表示します。
ADSL部 ファームウェア		ADSLモデムのファームウェア名とバージョンを表示します。
無線情報	MACアドレス	無線側のMACアドレスを表示します。
	ESS-ID	各々の無線LAN をグループ分けするための識別名です。
	グループ名	AirStationのグループ分けをするキーワードです。
	ローミング機能	無線ローミング機能の有効／無効を表示します。
	暗号（WEP）機能	無線通信を行うときに無線パケットを暗号化する機能です。
	チャンネル	無線で使用する電波の周波数帯を表示します。
LAN情報	MACアドレス	AirStationのLAN側MACアドレスを表示します。
	IPアドレス	AirStationのLAN側IPアドレスを表示します。
	サブネットマスク	AirStationのLAN側サブネットマスクを表示します。
	DHCPサーバ	DHCPサーバ機能（IPアドレス自動割当機能）を使用する／使用しないかを表示します。使用する場合、その主な情報も表示します。

裏面に続きます

WAN情報	MACアドレス	AirStationのWAN側MACアドレスを表示します。
	接続方法	IPアドレスの取得方法を表示します。
	IPアドレス	AirStationのWAN側IPアドレスを表示します。
	サブネットマスク	AirStationのWAN側サブネットマスクを表示します。
	MRU	AirStationを使ってWAN側と通信する時に適用されるMRUです。
PPP情報(*1)	ローカルIPアドレス	サーバから得られたIPアドレスを表示します。
	PPPサーバIPアドレス	PPPサーバのIPアドレスを表示します。
	プライマリDNS	PPPで得られたDNSアドレスを表示します。
	セカンダリDNS	PPPで得られたDNSアドレスを表示します。
	MRU	PPPで得られたMRUを表示します。
DHCPクライアント情報(*2)	状態	接続の状態を表示します。
	サーバIP	DHCPサーバのIPアドレスを表示します。
	ドメイン名	ドメイン名を表示します。
	ホスト名	ホスト名を表示します。
	リース取得時間	IPアドレスをリース取得した時間を表示します。
	リース期限	IPアドレスのリース期限を表示します。
	DNS	DHCPサーバから得られたDNSサーバアドレスを表示します。
	デフォルトゲートウェイ	DHCPサーバから得られたデフォルトゲートウェイを表示します。
DNSサーバアドレス		AirStationに設定されているDNSサーバアドレスを表示します。
デフォルトゲートウェイ(*2)		AirStationに設定されているデフォルトゲートウェイを表示します。
IPアドレス自動取得(*2)		AirStationに設定されているWAN側IPアドレスの解放/更新を行います。

*1 PPPoE/PPPoAを使用する場合に表示されます。

*2 IPアドレスをWAN側から取得する場合に表示されます。